



SUNPOT

サンポット石油床暖房機 (半密閉式石油ストーブ)

取扱説明書

型名

UFH-777UKC



- このたびはサンポット石油床暖房機をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよく読んで、ストーブを家族全員で正しくご使用ください。

なお、この取扱説明書は、保証書と共に必ず保存してください。

お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。
(ストーブを移設させる場合も同じです。)

- 商品には保証書を添付しております。

保証書はよりよい製品作りやアフターサービスの向上に役立たせていただきますので、お手数ですが所定事項のご記入をご確認のうえ、必ず保証書控えをお買いあげの販売店にお渡しください。

ご使用前に
2~12

準備
13~14

使用
方法
15~27

点検・その他
28~40

据付工事
41~54

もくじ

取 扱 編

ご使用前に

特に注意していただきたいこと	2~7
使用する場所	8
各部のなまえ	9~12
● 外観図	9~10
● 表示部	11
● 操作部	12

準 備

使用前の準備	13~14
● 燃料	13
● 給油	13
● 点火前の準備と確認	13~14

使 用 方 法

使用方法	15~26
● 点火	15
● 火力調節	16
● 床暖房運転	17~18
● 消火	19
● 使用上の注意	20
● 時刻合せ	21
● タイマー運転	22~23
● セーブ運転	24
● サブヒータ運転	25~26
安全装置	27
その他の装置	27


点 検 ・ そ の 他

日常の点検・手入れ	28~30
定期点検	31
故障・異常の見分け方と処置方法	32~34
部品交換のしかた	35
保管	35
仕様	36
アフターサービス	37
据付け・移設	38~40

工 事 編

据 付 工 事

安全のために必ずお守りください	41~44
開こん	45
据付け	45~52
煙突の取付け	53
試運転	53
廃棄するときの注意	54



取扱編

特に注意していただきたいこと

安全のために必ずお守りください

この取扱説明書には本機を安全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい事項が表示されています。

表示内容をよくご理解いただき、本文をお読みください。

●ここに示した事項は ⚠ 警告、⚠ 注意に区分しています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●イラスト（まんが）の横にあるマークは次のように表しています。



マーク

禁止



マーク

指示



マーク


注意

特に注意していただきたいこと つづき

⚠ 警告(WARNING)


ガソリン厳禁

- ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
火災の原因になります。




煙突外れ危険

- 煙突が外れたまま使用しないでください。
外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。




煙突閉そく危険

- 煙突がつまったり、ふさがれたまま使用しないでください。
閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。




衣類の乾燥厳禁

- 衣類などの乾燥には使用しないでください。
衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。




スプレー缶厳禁

- スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、ストーブの上や前に（周囲に）放置しないでください。
熱で缶の圧力が上がり、爆発して危険です。



低温やけどに注意

- 長時間皮膚の同じ場所に触れないでください。
比較的低い温度（40～60℃）でも低温やけどや脱水症状の原因になります。



安全のために必ずお守りください

⚠ 警告(WARNING)


定期点検の実施

- 定期的（2年に1回程度）に点検・整備を受けてください。
点検を受けずに長期間使用し続けると、故障や事故の原因になり危険です。
点検・整備はお買い求めの販売店や資格者のいる店に依頼してください。



ご自身での据付け・移設工事の厳禁


- お客さまご自身による工事は危険です。
据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。
(ストーブを移設させる場合も同じです。)



⚠ 注意(CAUTION)

カーテン、可燃物近接禁止

- カーテンや燃えやすいものを近づけないでください。
火災が発生するおそれがあります。可燃物との離隔距離については標準据付け例(38～39ページ)を参照してください。



給油時消火

- 火災のおそれがありますので、給油は、必ず消火し、火の気のないところで行ってください。




異常時使用禁止

- 万一異常を感じたときは、使用しないでください。
異常燃焼のおそれがあります。



高温部に注意

- 燃焼中や消火直後は、高温部（前面ガードなど）、煙突に手などふれないでください。
やけどのおそれがあります。



特に注意していただきたいこと つづき

⚠ 注意(CAUTION)

指や異物を入れない

- ストーブの内部やガード内などに指や異物を入れないでください。
けがや火災のおそれがあります。




腰をかけたり物をのせない

- ストーブの上にのったり、腰をかけたりしないでください。
ストーブの故障ややけどのおそれがあります。
- ストーブの上に花びんや水を入れたものなどを置かないでください。
水がかかると漏電や故障のおそれがあります。




やかんのせ禁止

- やかんなどをのせないでください。
振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、
やけどのおそれがあります。



カーペットのはがれに注意

- カーペットがずれたり、めくれたまま使用しないでください。
床パネルに直接接触すると、やけどのおそれがあります。



循環液(不凍液、補充液)の保管に注意

- 循環液(不凍液、補充液)は幼児の手の届かない所に保管してください。
万一、飲んだ場合にはすぐに吐かせて、医師の診断を受けてください。



安全のために必ずお守りください

⚠ 注意(CAUTION)


分解修理の禁止

- 故障、破損したら、使用しないでください。
不完全な修理は、危険です。




改造使用の禁止

- 改造して使用しないでください。また、ストーブや煙突には床暖房用の熱交換器などを取り付けしないでください。
火災や排ガスが室内に漏れる原因となり危険です。



換気扇使用禁止

- ストーブを使用している時は室内の換気扇を使用しないでください。
立消えて爆発燃烧するおそれがあります。
また、換気口・給気口は常に確保し、物などでふさがないでください。



特殊な場所での使用禁止

- ストーブは居室の暖房用としてつくられたものですので、乾燥室、温室、飼育室などでは絶対に使用しないでください。また、クリーニング店、美容院など化学薬品を使用する場所では使用しないでください。
化学薬品などの影響により異常燃烧や故障の原因になります。




マントルピース内据付け禁止

- マントルピース内には据付けしないでください。
ストーブが故障したり、火災の原因になります。



電源コードを傷めない

- 電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。
火災や感電の原因になります。




特に注意していただきたいこと つづき

⚠ 注意(CAUTION)


電源プラグは確実に差し込む

- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
(また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。)
火災の原因になります。
- ぬれた手で抜き差しはしないでください。
感電の原因になります。




長期間使用しないときは電源プラグを抜く

- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
火災や予想しない事故の原因になります。




電源プラグのお手入れをする

- ときどきは電源プラグを抜き、ほこり（及び金属物）を除去してください。
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり) 火災の原因になります。



油漏れ確認

- 油タンク・ゴム製送油管・接続部およびストーブなどから灯油漏れがないことを確認の上で使用ください。
灯油が漏れていると火災のおそれがあります。



お願い(NOTICE)

灯油の廃棄

- 灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

使用する場所

ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。

場所の選定は「据付け場所の選定及び標準据付け例」の項をお読みください。(38～39ページ参照)

効果的に使用するために

- 冷たい外気に接する窓ぎわや壁側に据付けると、冷気が暖められて対流しますので効果的です。
- ストーブの前方に障害物があると、部屋の温度にむらができる原因になります。


次の場所では使用しないでください。火災や予想しない事故の原因になります。

- 水平でない場所、不安定な場所
- 不安定な物をのせた棚などの下
- 可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- 燃焼に必要な空気を取り入れる空気取入口のない場所または換気が行えない場所
- 付近に燃えやすいものがある場所
- 階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所
- マントルピース内
- 温室、飼育室など人のいない場所


各部のなまえ

■外観図

【正面外観図】



【背面外観図】



各部のなまえ つづき

表示部

デジタル表示部

- 初期表示 の点滅(運転スイッチ切の場合)
 - ・電源プラグをコンセントに差し込んだとき
 - ・停電後、再通電したとき
 - ・時刻設定していないとき
- 時計動作コロンの点滅
 - ・時計動作中
- チェックモード表示
- 何も表示しないとき
 - ・停電中
 - ・省電力表示中

7:20

時計動作コロン

E 00



設定室温表示部

室温設定ボタンで設定した室温をデジタル表示(自動運転時)

床暖房ランプ(レッド・グリーン)

点灯…床暖房運転中

現在床温が低い場合はレッドで点灯し、設定床温に近づく
とグリーンに変わる

午前・午後ランプ(グリーン)

午前・午後の表示

時計/タイマー

設定室温

運転入/切

床暖房

サブヒータ

タイマー

午前

午後


7:20

24

自動

手動

セーブ



タイマーランプ(グリーン)

点灯…タイマー点火予約中

サブヒータランプ(レッド)

点灯…サブヒータ運転中

自動・手動ランプ(グリーン)

- 自動ランプ点灯…自動運転中
- 手動ランプ点灯…手動運転中

運転スイッチ


運転の開始及び消火

セーブランプ(グリーン)

- 点灯…セーブ運転中
- 点滅…セーブ運転中に室温が設定室温より2℃上昇した場合(消火中も点滅)

運転ランプ(レッド)

- 点灯…運転中
- 点滅…消火後再点火したとき(ストーブが冷えると点灯に変わる)




操作部

- 操作部は、ワンタッチポケットを軽く押し込むと、ゆっくり開きます。
軽く押しもどしますと、ロックして閉まります。



操作するとき以外は、閉じて使用してください。



使用前の準備

燃料

- 燃料は必ず灯油(JIS 1号灯油)を使用してください。
- 変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油などは絶対に使用しないでください。
点火、消火しにくくなったり、燃焼が悪くなってしまう出たり、製品の寿命を縮めます。


給油

給油はストーブを消火してから行ってください。

1 油タンクの送油バルブを閉める

2 油タンクの給油口ふたを外し、給油する

- 油量計の表示が「満」の印以上には絶対に入れないでください。



3 給油口ふたを確実に閉める

4 こぼれた灯油はよくふきとる




- 油タンクは空にしないでください。
「空」まで燃焼させるとストーブより「ボン」と音がしたり、すすが発生し、故障の原因になります。
- 給油するときは、ごみなどが入らないよう注意してください。
燃焼不良の原因になります。

点火前の準備と確認


1 定油面器安全装置のセット

- 初めて使用するときやシーズン初めには、リセットボタンを押してください。
据付けや、ストーブに強い振動をあたえたとき、定油面器の安全装置が作動して、油を流しません。
点火操作後、油タンクに灯油が入っていても『E03』『E33』『E05』『E35』のチェックモード表示が出たときは、リセットボタンを押して、安全装置を解除してください。

リセットボタンを軽く押し、
すぐ指を離す




- リセットボタンは燃焼中、むやみにさわらないでください。
- 絶対にカラーを外して、押さないでください。



2 油漏れの確認


- ゴム製送油管やストーブの置台に油漏れがないか確認してください。
万一、油漏れしている場合は送油バルブを閉め、必ずお買い求めの販売店又は最寄りのサンボット支店・営業所へご連絡ください。



3 水漏れの確認


- 温水配管接続部から水漏れがないか確認してください。

万一、水漏れしている場合は温水バルブを閉め、必ずお買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。



4 ストープ周囲の確認


- ストーブの周囲及び煙突の周囲に引火物や可燃物がないか確認してください。火災や予想しない事故が発生するおそれがあります。



5 煙突の接続の確認


- 煙突が正しく接続されているか確認してください。

外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、大変危険です。




6 電源プラグの接続

- 電源プラグは100Vの専用コンセントに差し込んであるか確認してください。




7 循環水の水位確認

- ストーブ左下部の給水扉のぞき窓から循環水の水位を確認してください。
(補給方法29ページ参照)




8 結露水受皿内の水確認

- ストーブの背面にある結露水受皿に、水が底から2~3cm入っていることを確認してください。不足している場合には給水してください。
- 水が結露水受皿内に半分以上たまっている場合には、取り外して、2~3cm程度残して排水してください。



- ドレンホースの先端が水の中に入っていることを確認してください。入っていないと、においがすることがあります。

使用方法




2

省電力表示について

運転スイッチが「切」でストーブが停止中、ボタンを押さない状態が2分以上続くと省電力表示となり、表示部の表示が全て消えます。この状態から操作する場合は、いずれかのボタンを一度押して表示部を表示させた後、各操作を行ってください。



点火

1 油タンクの送油バルブを開く





2 運転スイッチを押して、「入」にする

- 運転ランプが点灯し、2～4分予熱後着火します。
- 着火後、約2.5分間予備燃焼を行います。
- 予備燃焼後約2.5分間、火力は中火力になります。



- 燃焼中に運転スイッチを押して「消火」にしたり、タイマーボタンを押すなどして約2秒以上通電を止めると自動消火し、約2分間の冷却の後でないと再点火できません。
- 煙突の設置条件が悪いと、春先や秋口の気温が高い時期に点火時においがすることがあります。煙突が正しく設置されているか点検してください。




■火力調節 自動運転 ●セットした温度になるように、火力を自動的に調節します。

- 1 火力調節つまみを「自動」の位置に合せる**
●自動ランプが点灯します。




- 2 室温設定ボタンの『高』『低』を押して、お好みの室温を設定する**

- 『高』又は『低』ボタンを押すと1℃ずつ変化します。
- 室温の設定範囲は「12～32」℃です。
- 設定室温の数字は室温のめやすです。設置条件によっては必ずしも室温と一致しません。
- 設定室温は一度セットすれば記憶されますが、停電の場合には解除され自動的に「24」℃にセットされます。





■手動運転 ●セットした火力で運転を続けます。室温調節はしません。

- 1 火力調節つまみを「微小」～「大」のお好みの位置に合せる**
●手動ランプが点灯し、自動ランプ及び設定室温表示が消灯します。




- 燃焼中に炎がかたよったり、赤火が混ったり、また上下変動することがありますが、異常ではありません。
- 燃焼中「カチカチ」音がすることがありますが、電磁ポンプの運転音で異常ではありません。

使用方法 つづき




床暖房運転



- 1** 床暖房ボタンを押す
- 床暖房ランプが点灯します。



- 2** 床温調節つまみでお好みの床温を設定する
- 床温の設定範囲は「30～70」℃です。
 - 床暖房ランプは、現在床温が低い場合はレッドで点灯し、設定床温に近づくとグリーンに変わります。
 - 床温調節は循環水の温度を調節するもので、数字は床温のめやすです。床面温度を調節するものではありません。
 - 床表面温度はカーペットなどの種類によって、循環水の温度より10～20℃低くなります。



- 床温調節は部屋の温度調節ではありません。床温を上げすぎないように注意してください。
- 凍結防止及び腐食防止のためにサンポット純正の不凍液をご使用ください。
- ストーブ背面にある結露水受皿内の水を点検してください。結露水がたまった場合、結露水受皿を取り外し、2～3cm程度残して排水してください。不足している場合は給水してください。(14ページ参照)





床暖房停止

- 1 床暖房ボタンを再度押す
 - 床暖房ランプが消灯します。



- 床パネルの枚数が多い場合、設定床温まで上がらないことがあります。
- 自動運転の場合、室温を優先して火力を制御しますので、設定床温まで上がらないことがあります。
- 点火・消火・床暖房運転のとき、キシミ音がすることがありますが、金属の膨張・収縮音で異常ではありません。
- 床暖房運転にした場合や床暖房運転せずに大燃焼を継続した場合、一時的に「ゴボッ」という循環水中の蒸気が抜ける音がしますが、異常ではありません。

使用方法 つづき




1


消火

- 1 運転スイッチを再度押して、「切」にする
 - 運転ランプが消灯します。


運転入/切



運転入/切



- 2 油タンクの送油バルブを閉じる



- 3 消火を確認する
 - 送風機ファンはストーブが冷えるまでの約8分間回りつづけます。




- 長期間留守にするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグは送風機ファンが停止してから抜いてください。
- 電源プラグをコンセントから抜いて運転を停止しないでください。
ストーブが過熱し、故障の原因になります。
- お出かけになるときは必ず消火してください。
運転スイッチを「切」にしてください。

■ 使用上の注意


高温部に注意

- ストープの上面板・上面ガード・前面ガードなどは高温です。やけどに注意してください。
- 特にお子さまをストーブに近づけないでください。保護ガード(関連部材)のご使用をおすすめします。
- 上面ガードを取り外したり、前面ガードを開いたまま使用しないでください。放熱器やガラスなどの高温部に誤ってふれますとやけどをします。




低温やけどに注意

- 長時間皮膚の同じ場所に触れないでください。比較的低い温度(40℃～60℃)でも低温やけどや脱水症状の原因になります。次のようなかたがご使用になるときは、まわりのかたが常に注意してあげてください。
- 乳幼児、お子さま、お年寄り、病人や身体の不自由なかた
- 皮膚の弱いかた ● 睡眠薬などを服用されたかた
- 深酒、疲労の激しいかた
- 心臓病などで身体を暖めることを医師から止められているかた




カーペットのはがれに注意

- カーペットがずれたり、めくれたまま使用しないでください。床パネルに直接触れると、やけどのおそれがあります。



換気扇使用禁止

- ストープを使用している時は室内の換気扇を使用しないでください。立消えて爆発燃焼するおそれがあります。



煙突閉そく危険

- 煙突がつまったり、ふさがれたまま使用しないでください。閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。



循環液(不凍液、補充液)の保管に注意

- 循環液(不凍液、補充液)は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、飲んだ場合にはすぐに吐かせて、医師の診断を受けてください。



雷時の注意



- 雷が接近したときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。激しい雷の影響でストーブが故障するおそれがあります。

- シーズンオフのように長期間使用しないときは電源プラグを抜いてください。

- ガラスには水をかけたり、衝撃をあたえたりしないでください。ガラスが割れ危険です。

- ストープ前面付近は、ふく射熱が強いので熱に弱いものを置いたり、敷いたりしないでください。変色や変形したりすることがあります。

使用方法 つづき



時刻合せ


(例)

午後3時10分に合せる場合

- はじめて使用するときや停電後、表示が **-:-** になっている場合には、時刻合せを行ってください。


停止中でも運転中でも合せることができます。



1 時刻合せボタンを押しながら、時ボタンを押す



2 時刻合せボタンを押しながら、分ボタンを押す

- 時刻合せボタンを押しながら、時・分ボタンを押しつづけると早送りになります。





■ タイマー運転

タイマー時刻合せ


(例)

午前6時30分に合せる場合

- おめざめ前の寒い朝などお好みの時刻に運転を開始します。


停止中でも運転中でも合せることができます。

1 タイマー合せボタンを押しながら、時ボタンを押す





2 タイマー合せボタンを押しながら、分ボタンを押す

- 分は5分きざみで動きます。
- タイマー時刻は一度セットすると記憶されますので、次からセットする必要はありません。
- 停電があると記憶が解除されます。再セットしてください。



使用方法 つづき



3



2,1

■タイマー運転 タイマー点火

1 油タンクの送油バルブを開く

2 運転スイッチを押して、「入」にする

- 運転ランプが点灯します。
- 燃焼中にセットする場合、運転スイッチを「入」にする必要はありません。



3 タイマーボタンを押す

- タイマーランプが点灯します。
- 5秒間デジタル表示部にタイマー時刻を表示します。




4 お好みの運転を予約する

- 自動／手動運転・セーブ運転・床暖房運転・サブヒータ運転の予約ができます。
- 自動／手動運転・セーブ運転・床暖房運転はタイマーセットをしても解除されません。



■タイマーセットの解除

1 運転スイッチを再度押して、「切」にする

- タイマー時刻前に点火する場合は、再度タイマーボタンを押します。



- 時刻合せをしていないとタイマー運転はできません。先に時刻合せを行ってください。(21ページ参照)
- タイマー点火をする場合は、周囲に可燃物があったり、その他危険な状態のないことを確認してください。
- おでかけのときはタイマー点火をしないでください。予想しない事故が発生するおそれがあります。




1 2,1


セーブ運転

●比較的温暖な時期の場合など、設定室温より室温が上がりすぎるときにご使用ください。燃焼・消火をくりかえし、室温を調節します。

- 1 火力調節つまみを「自動」の位置に合わせる
 - 自動ランプが点灯します。




- 2 セーブボタンを押す
 - セーブランプが点灯します。
 - 室温が設定室温より約2℃上昇したときは、セーブランプが点滅となり、この状態が2分間続くと消火になります。
 - 再点火は室温が設定室温に下がったとき、セーブランプが点滅から点灯に変わり、点火になります。
 - セーブ運転は燃焼・消火をくりかえしますので室温の変動が大きくなります。



セーブ運転の解除



- 1 セーブボタンを再度押す
 - セーブランプが消灯します。

セーブ運転は手動運転にしますと自動的に解除されます。



- セーブ運転を連続して使用しますと、ガラスにすすが付くことがあります。ときどきセーブ運転を解除し、火力を中～大で1～2時間燃焼させてください。

使用方法 つづき




2,1 1

■サブヒータ運転


・サブヒータ運転は内蔵した電気ヒータで床暖房をします。

ストーブ同時運転 ・床暖房がストーブの火力だけでは暖まりにくい場合に使用します。

- 1 床暖房ボタンを押す
 - 床暖房ランプが点灯します。




- 2 サブヒータボタンを押す
 - サブヒータランプが点灯します。
 - サブヒータ運転は運転スイッチを「切」にしたときやタイマーセットをしたときに解除されます。





■サブヒータ運転の解除

- 1 サブヒータボタンを再度押す
 - サブヒータランプが消灯します。




- ストーブ単独運転中はサブヒータ運転を受付けません。
床暖房運転にしてからサブヒータボタンを押してください。



単独運転 ●ストーブを運転しないで床暖房をする場合に使用します。

1 運転スイッチが「切」になっていることを確認する



2 サブヒータボタンを押す
●サブヒータランプが点灯します。



■サブヒータ運転の解除

1 サブヒータボタンを再度押す
●サブヒータランプが消灯します。



安全装置

- 異常が生じたとき、自動的に消火する装置です。

- 安全装置が作動した場合、運転スイッチを「切」にし、ストーブが冷えてから下記の処置をしてください。

安全装置のなまえ ● 作動の原因	チェックモード	処 置 の 方 法
対震自動消火装置 <ul style="list-style-type: none"> ● 地震（震度5程度以上）のとき ● 強い振動や衝撃を受けたとき 	E 02	ストーブの周囲や煙突の外れやゆるみ、油漏れなどの異常がないことを確認し再点火操作してください。
停電安全装置 <ul style="list-style-type: none"> ● 停電したとき ● 電源プラグが抜けたとき 	E 00	通電後、再点火操作してください。
点火安全装置 <ul style="list-style-type: none"> ● 点火不良 	E 03 E 33	次のことを確認し、再点火操作してください。 <ul style="list-style-type: none"> ● 油タンクの送油バルブが閉じられていないか。 ● ゴム製送油管に空気だまりがないか。（40ページ参照） ● 定油面器の安全装置が作動していないか。（13ページ参照） ● 再びチェックモードが表示される場合には、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。
燃焼制御装置 <ul style="list-style-type: none"> ● 途中で火が消えたとき 	E 05 E 35	
温水過熱防止装置 <ul style="list-style-type: none"> ● 温水回路が閉止されたとき 	E 16 E 26	温水バルブが開いているか、温水配管がつぶれていないか確認し、再点火操作してください。

その他の装置



装置のなまえ ● 作動の原因	チェックモード	処 置 の 方 法
循環水検知装置 <ul style="list-style-type: none"> ● 循環水が不足したとき 	E 04	補給後、再点火操作してください。

日常の点検・手入れ





点検・手入れのときの注意






- 必ず運転スイッチを「切」にして、ストーブの運転を停止し、ストーブが冷えた状態で行ってください。

点検・手入れの必要項目、時期、方法

時期	点検・手入れ項目	方 法
シーズンはじめ 使用 ご と 週 に 1 回 以 上	煙突	<ul style="list-style-type: none"> ●煙突の接続箇所が外れていないか、また支え金具や支え線で固定されているか点検します。 ●煙突が鳥の巣や紙などでふさがれていないか点検します。 ●煙突が腐食などで穴があいたりしていないか点検します。
	油漏れ・油のたまり・油のにじみ	<ul style="list-style-type: none"> ●ゴム製送油管や置台に油漏れ、油のたまり、油のにじみがないか点検します。
	水漏れ	<ul style="list-style-type: none"> ●温水配管に水漏れがないか点検します。
	周囲の可燃物・引火物	<ul style="list-style-type: none"> ●ストーブの上や周囲・煙突の周囲に可燃物、引火物がないか点検します。
	排ガスの漏れ	<ul style="list-style-type: none"> ●排ガスのにおいや、目がチカチカしないか点検します。排ガスが漏れていますと危険です。
	煙突	<ul style="list-style-type: none"> ●煙突内や煙突トップが雪や氷でふさがれていないか点検します。 ●煙突が落雪などで倒れていないか点検します。
	送風機フィルター	<ul style="list-style-type: none"> ●ストーブ背面の送風機フィルターを図のように引き抜き、送風機フィルターに付いたほこりを掃除機などで取り除きます。 
	結露水	<ul style="list-style-type: none"> ●ストーブ背面にある結露水受皿内の水を点検します。 ・水が少ない場合には、取り外して水を入れてください。 ・水が多い場合には、取り外して正常水位まで排水してください。 

日常の点検・手入れ つづき

時期	点検・手入れ項目	方 法
週に1回以上	循環水 <div>  <p>● 循環水の水位を確認し、下限以下の場合、次のように補給します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 給水扉を開く 2 給水口キャップを外す 3 給水パイプを引き出す 4 給水パイプを手でおさえながら、温水暖房用補充液を「上限」まで補給する <p>● 循環水の水位が「下限」以下まで低下しますと、デジタル表示部に『E04』のチェックモードが表示されます。</p> <p>● ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまで水位が下がりますので、ときどき補給してください。</p> <p>● 使用しているとき、水位がいちじるしく低下する場合は、温水配管部の漏れを確認してください。</p> <p>● 循環水は「上限」以上補給しないでください。使用中に循環水があふれることがあります。</p> <p>● 不凍液での補給はしないでください。濃度があがり故障の原因になります。</p> </div>	
月に1回以上	ストーブ外観 <p>安全のため、電源プラグをコンセントより抜いてから行ってください。</p>	<p>● ストーブ・置台・反射板などのほこりや汚れは、乾いたやわらかい布などできれいにふきとります。</p> <p>● シンナー・アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。</p> <p>前面ガードの外しかた</p> <p>● 前面ガードの右側上部をフックから外し、棒を下部の穴から引き抜き、手前に開きます。</p> 
適時	ガラス <p>安全のため、電源プラグをコンセントより抜いてから行ってください。</p>	<p>● 長期間の使用などでガラスがすすけることがあります。すすで炎が見えにくくなったときは上ぶた押え、燃焼室上ぶたを外して、ガラスをふいてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 上面ガードを外す 2 上ぶた押えを固定しているねじ(4本)を外し、燃焼室上ぶたを持ち上げる <ul style="list-style-type: none"> ● 赤熱筒は燃焼室上ぶたに取り付いています。 ● 燃焼室上ぶたは、煙突側に矢印を向けて取り付けて下さい。 

時期	点検・手入れ項目	方 法
1 シ ー ズ ン に 2 〜 3 回	ゴム製送油管 温水用ツインチューブ	<ul style="list-style-type: none"> ● ゴム製送油管や温水用ツインチューブにひび割れが生じていないか点検します。 ● ゴム製送油管や温水用ツインチューブは経年変化しますので3年に1度新しい物に交換してください。 ● 交換はお買い求めの販売店に依頼、又は最寄りのサンポット支店・営業所にご相談ください。
	送風機ファン	<p>● 送風機ファンに付いたほこりを次のように取り除いてください。</p> <p>1 送風機フィルターを引き抜く</p>  <p>2 ファンケースを固定しているねじ(2本)をゆるめ、取り外す</p>  <p>3 送風機ファンに付いたほこりをブラシなどで落とし、掃除機で吸い取る</p>  <p> ご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 送風機ファンに付いたほこりを取り除くとき、ファンを変形させないでください。異常音や異常燃焼の原因になります。
	電源プラグ	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグにほこりが付着していないか点検します。
給油のとき	油タンク	<ul style="list-style-type: none"> ● 油タンク内に水やごみがたまっていないか点検します。 ● 油タンク内の水抜き、ストレーナ(ろ網)の掃除は、油タンク附属の取扱説明書にしたがって行ってください。 

定期点検

サンポット半密閉式石油ストーブは使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL.03-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕による定期点検を受けてください。

定期点検の実施時期

2シーズン毎に1回程度定期点検を受けてください。

ただし、湿度の高いところ、ほこりの多いところ(例えば、厨房室や製綿工場など)、温泉地域などでご使用の場合は、1シーズン毎の点検が必要となりますのでお買い求めになった販売店にご相談ください。

定期点検

定期点検は専門の技術者が、設置状態、煙突まわりの点検・安全装置及び運転動作の点検・確認、使用時間により消耗劣化しやすい部品の点検等を行います。

安全にお使いいただくために製品の状態を点検診断するものですから必ず受けてください。

お申し込み先

お客さま→お買い求めになった販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所。

定期点検費用

定期点検の費用についてはお買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所にご相談ください。定期点検の結果、部品交換及び修理等が必要な場合は、処置内容及び費用についてお客さまにご相談申し上げます。

定期点検の内容

定期点検の内容	項	目
設置状態、煙突まわりの点検・確認	● 製品の設置・使用状態 ● 煙突接続とつまり	● 送油経路部の油漏れ(ゴム製送油管含む) ● 温水経路部の水漏れ
安全装置及び運転動作の点検・確認	● 安全装置の働き ● 操作部品や動く部品の働き	● 運転動作の点検
環境・使用時間により劣化しやすい部品の点検・交換	● 点火ヒータなどの点検 ● バーナ・燃焼リング・赤熱筒などの点検 ● 各種送風機、循環ポンプの点検 ● ガラスの点検(劣化の状態により交換の場合もあります。)	● 各種パッキンの点検
製品の清掃・整備	● 本体内 ● 送風機ファン	● 油タンクの水抜き
循環水の点検・交換	● 循環水は温水暖房用補充液を補給した場合、6～7年を目安に入れ替えてください。水道水を補給した場合、2～3年を目安に入れ替えてください。 ● 凍結防止及び腐食防止のためにサンポット純正の不凍液をご使用ください。	

故障・異常の見分け方と処置方法

次のような場合は故障ではありません。

現 象		原 因
点火時・消火時	初めて使用するときやシーズン始めに、煙やにおいが出る	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。 異常ではありません。
	「ピチピチ」や「カンカン」という音がする	本体内部の加熱・冷却時に出る金属の膨張・収縮音です。 異常ではありません。
	点火時に「ボン」という音がする	着火音で、異常ではありません。
燃焼時	青炎の中に赤火が混じる	異常ではありません。
	炎の一部が揺らぐ	異常ではありません。
	床暖房の温調に合わせて「ピチピチ」や「カンカン」という音が繰り返す	床暖房用熱交換器に高温の排ガスが流れたり止まったりするため出る金属の膨張・収縮音です。 異常ではありません。
	「カチカチ」という音がする	電磁ポンプの運転音で、異常ではありません。
その他	ガラスが白くなる	灯油中の成分がガラスに付着するためです。 異常ではありません。



故障・異常の見分け方と処置方法 つづき

異常が生じた場合は下表を参照して、お客さまご自身で処置してください。

<div>現象</div> <div>原因</div>	<div>運転ランプが点灯しない</div>	<div>点火しない</div>	<div>炎が立上がり、黒煙を出して燃える</div>	デジタル表示部に表示されたチェックモード					処置	参照ページ
				<div>ε 0 0</div>	<div>ε 0 3 ε 3 3 ε 0 5 ε 3 5</div>	<div>ε 0 2</div>	<div>ε 1 6 ε 2 6</div>	<div>ε 0 4</div>		
電源プラグがコンセントから抜けている	●								電源プラグをコンセントに確実に差し込む	14
油タンクに灯油がない		●			●				給油する	13
停電があった				●					運転スイッチを押しなおす	27
油タンクの送油バルブが閉じている		●			●				送油バルブを開く	27
定油面器の安全装置が作動している		●			●				リセットボタンを押す	13
煙突が外れていたり、ふさがっている			●						接続しなおす 掃除する	28
送風機フィルターやファンにほこりが付着している			●						掃除する	28 30
地震や強い衝撃があった						●			ストーブ周囲、油漏れ、煙突を点検する	27
温水配管がつぶれている							●		つぶれをなおす	27
循環水が不足している								●	補給する	27 29

以上の方法で点検し、処置してもなおらないときは、使用を中止しお買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご相談ください。

修理をお申しつけのときには故障内容をできるだけ詳しく、また表示部に表示されるチェックモードをご連絡ください。



チェックモード表示部

チェックモードに下記のような表示が出たときは、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。

E 12	E 13	E 15	E 17
E 18	E 23	E 25	E 32

部品交換のしかた

- 経年により消耗、劣化しやすい部品があります。
- 異常かなと思われましたら、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所にお問い合わせください。個人での不完全な修理は危険です。
- 修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕が修理いたします。

■ 消耗、劣化しやすい部品


項 目	内 容
使用時間により交換が必要な部品	点火ヒータ・燃焼リング・赤熱筒・各種パッキン・循環ポンプの軸受ガラス
環境により劣化しやすい部品	制御基板・燃焼用送風機・ゴム製送油管
不良灯油を使用されて劣化しやすい部品	電磁ポンプ・定油面器

■ 保管(長期間使用しない場合)

- 長期間使用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。

1 電源プラグをコンセントから抜く

- ぬれた手で触らないでください。
感電のおそれがあります。



2 ストーブ外装、送風機フィルター、反射板の掃除をする (28～30ページ参照)

3 油タンクの送油バルブ・温水バルブを閉じる

4 ストーブは据付けたまま保管する

- どうしても取り外して保管するときは、湿気やほこりの少ないところに保管してください。
- 次シーズンに据付けるときには、必ずお買い求めになった販売店に依頼してください。

仕様

型 式 の 呼 び		UFH-777UKC	
種 類		ボット式、強制通気形、自然対流形	
点 火 方 式		電気点火	
使 用 燃 料		灯油(JIS1号灯油)	
燃 焼 状 態		最 大	最 小
燃 料 消 費 量		9.72kW (0.945L/h)	床温調「ON」時 2.98kW (0.29L/h) 床温調「OFF」時 2.26kW (0.22L/h)
発 熱 量	床暖房・ストーブ同時運転 (温調ON時)	35,000kJ/h	10,740kJ/h
熱 効 率	床暖房・ストーブ同時運転 (温調ON時)	78.8%	78.4%
暖房出力	床暖房・ストーブ同時運転 (温調ON時)	7.66kW (循環水量108L/h)	2.34kW (循環水量108L/h)
最 大 床 暖房出力	床暖房・ストーブ同時運転	1.74kW (循環水量108L/h)	
	サブヒータ単独運転	0.43kW (循環水量108L/h)	
本 体 水 容 量		1.7L	
床暖房用熱交換器の最高使用圧力		大気開放	
外 形 寸 法		高さ595mm 幅750mm 奥行391mm(置台を含む)	
質 量		30kg	
電 流 ヒ ュ ー ズ		筒型20mm5A1個 筒型20mm10A1個	
温 度 ヒ ュ ー ズ		139℃	
電 源 電 圧 及 び 周 波 数		100V 50/60Hz	
定格消費 電 力	床暖房・ストーブ同時運転	点火時 320/320W 燃焼時 44/49W	
	サブヒータ単独運転	510/511W	
待 機 時 消 費 電 力		0.5/0.5W	
煙 突 の 呼 び 径		106(3寸5分)	
標準ドラフト値(最大燃焼時)		-5.9Pa(-0.6mmH ₂ O)	
床 パ ネ ル の 接 続 面 積		最大燃焼時1~22㎡(1/4~12畳)、最小燃焼時1~8.5㎡(1/4~5畳)	
温 水 配 管 接 続 口		外径 8mmタケノコ	
安 全 装 置		対震自動消火装置、停電安全装置、点火安全装置、 燃焼制御装置、温水過熱防止装置	
そ の 他 の 装 置		循環水検知装置	
附 属 品		置台(1)、ワイヤーバンド(2)、遮熱板(1)、ツインチューブ(1)、ワンタッチクランプ(4)、上面ガード(1)、置台固定金具(2)、取扱説明書(1)、保証書(1)	

- 煙突を右取付けにした場合、床暖房出力が1~2割低下します。

アフターサービス

■保証について

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。




■修理を依頼するときについて

「故障・異常の見分け方と処置方法」に従って点検してください。処置してもなおらないときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理いたします。

ご連絡していただきたい内容	
ご住所	
お名前	
電話番号	
製品名	半密閉式石油ストーブ
型名	UFH-777UKC
お買い上げ日	年 月 日
故障又は異常の内容	できるだけ詳しく（表示部のチェックモード数字など）お知らせください。
訪問ご希望日	



- 保証期間が過ぎているときは、販売店にご相談ください。
修理によって使用できる場合は、ご希望により有料修理いたします。
- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
- ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へお問い合わせください。

■補修用性能部品について

- 半密閉式石油ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後7年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

据付け・移設

■据付け・移設工事は販売店に依頼する


据付けや移設工事は販売店又は据付業者に依頼し、お客様ご自身では行わないでください。

■据付け場所の選定及び標準据付け例

据付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。工事編の「安全のために必ずお守りください」をお読みになり販売店又は据付業者とよくご相談してください。また、「標準据付け例」については、下図を参照してください。

【ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離】


- ストーブ側面と可燃物は30cm以上（A寸法）離してください。
15cmまで近づける場合には、前面ガードに附属の遮熱板を取り付けてください。
- B寸法は15cm以上と示していますが、煙突と可燃物との離隔距離でも規制されます。




- 上図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も上図離隔距離としてください。

据付け・移設 つづき

【煙突から周囲の可燃物までの離隔距離】



- 煙突の先端から水平距離1m以内に建物の軒がある場合は、その軒から60cm以上高くすること。煙突の先端1m以内に建物の開口部(窓)がないこと。
- 煙突が可燃性の壁などを貫通する部分は必ずめがね石を使用してください。




地区により異なることがあるので火災予防条例を参照する。

注 * 45cm以上の寸法は、煙突が本体から1.8mを超える場合、15cm以上とする。煙突は、固定金具で1.5～2m間隔に固定すること。

- 小屋裏、天井裏などにある部分は金属以外の不燃材料で防火上有効な被覆を行ってください。
- 可燃性の壁、天井、小屋裏、天井裏などを貫通する部分及びその付近では煙突の接続はしないでください。
- 不燃物の場合でも性能維持のため、上図離隔距離としてください。

据付け後の確認

据付けが終わりましたら、もう一度、工事編の「安全のために必ずお守りください」をお読みになり、工事編に記載されているとおり据付けられているかどうかを確認してください。




■試運転


試運転は、販売店又は据付業者とご一緒に必ず行ってください。

運転準備

1 油タンクに給油する (13ページ参照)




2 電源プラグをコンセントに差し込む



3 定油面器のリセットボタンを押す (13ページ参照)

- ゴム製送油管内に空気がたまっていることがありますので、ゴム製送油管を振って空気を抜いてください。



確認

- 油タンクや送油管・ゴム製送油管から油漏れがないか。
- 置台の上などに油がこぼれていないか。
- 温水配管から水漏れがないか。
- 温水配管のバルブが開いているか。

運転

- #### 1 運転スイッチを押して、「入」にする
- 運転ランプが点灯します。
 - 2～4分予熱後着火します。
着火後、約2.5分間予備燃焼を行います。

- #### 2 床暖房ボタンを押す
- 床暖房ランプが点灯します。
 - 数十分後に温水配管が温まります。

消火

- #### 1 運転スイッチを再度押して、「切」にする
- 運転ランプが消灯します。
 - 送風機ファンはストーブが冷えるまでの約8分間回りつづけます。

正常運転の目安


- 以上の項目で異常がなければ正常に運転しています。



- ストーブより煙やにおいが出ることがありますが、燃焼室の塗装やパッキン類が焼けるためで異常ではありません。最大燃焼で数十分運転すると消えますので、部屋の換気をしながら試運転してください。

工事編

■設置工事の前に、この工事編をよくお読みの
うえ、正しく据付けてください。



安全のために必ずお守りください

この工事編には本機を安全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい事項が表示されています。

表示内容をよくご理解いただき、本文をお読みください。

●ここに示した事項は ⚠ 警告、⚡ 注意に区分しています。



警告

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●イラスト（まんが）の横にあるマークは次のように表しています。



マーク

禁止



マーク

指示



マーク

注意

警告

据付けや移設は、販売店または据付業者が行ってください。

- お客様ご自身で据付けをされ、不備があると感電や火災の原因になります。




据付けは火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準を守って行ってください。




屋内排気禁止

- 屋内に排気すると、排ガスが室内に充満して危険です。
必ず屋外に排気してください。



煙突を確実に接続

- 煙突を確実に接続し、しっかりと固定してください。
風、振動、衝撃などで外れたりすると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。



注意

次の場所には据付けない

火災や予想しない事故の原因になります。



- 水平でない場所、不安定な場所
- 不安定な物をのせた棚などの下
- 可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- 燃焼に必要な空気を取り入れる空気取入口のない場所または換気が行えない場所
- 付近に燃えやすいものがある場所
- 階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所
- マントルピース内
- 温室、飼育室など人のいない場所


安全のために必ずお守りください

⚠ 注意

可燃物との距離を離す

■標準据付け例


- ストープから周囲の可燃物までの離隔距離は図のようにしてください。
保守・点検を行うためにも必要です。




- ストープ側面と可燃物は30cm以上(A寸法)離してください。
15cmまで近づける場合には、前面ガードに附属の遮熱板を取り付けてください。
- B寸法は15cm以上と示していますが、煙突と可燃物との離隔距離でも規制されます。
- 左図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も左図離隔距離としてください。

■ストーブに附属された置台の上に据付けること

■煙突の標準取り付け例



- 煙突の先端から水平距離1m以内に建物の軒がある場合は、その軒から60cm以上高くすること。煙突の先端1m以内に建物の開口部(窓)がないこと。
- 煙突が可燃性の壁などを貫通する部分は必ずめがね石を使用してください。



地区により異なることがあるので火災予防条例を参照する。

注 * 45cm以上の寸法は、煙突が本体から1.8mを超える場合、15cm以上とする。
煙突は、固定金具で1.5～2m間隔に固定すること。

- 小屋裏、天井裏などにある部分は金属以外の不燃材料で防火上有効な被覆を行ってください。
- 可燃性の壁、天井、小屋裏、天井裏などを貫通する部分及びその付近では煙突の接続はしないでください。
- 不燃物の場合でも性能維持のため、上図離隔距離としてください。


■煙突の固定

- 煙突は、風や振動などで倒れないよう支え金具や支え線などで固定してください。
- 煙突は、1.5～2mおきに固定金具で固定し、自重を支える部分は支え又は吊り金具で堅固に支持してください。

⚠ 注意


油タンクとの距離を離す

- 油タンクはストーブより2m以上離して据付けるか、防火上有効な遮へいを設けてください。
据置式の油タンクは、不燃材の床上に据付けること。



ゴム製送油管の屋外使用禁止

- ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。
ひび割れを生じて油漏れの原因になります。



油漏れ確認

- 油タンク・ゴム製送油管・接続部およびストーブなどから灯油漏れがないことを確認の上で使用ください。
灯油が漏れていると火災のおそれがあります。



アース工事をする

- アース工事を確実に行ってください。
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
アース工事は販売店にご相談ください。




煙突の点検


- 据付けが終わりましたら、もう一度点検してください。
次のような取り付けは、危険であったり、異常燃焼をおこすおそれがありますので、必ず修正してください。



■ 下り勾配、下向き曲がり禁止



■ トップと建物（隣家を含む）の開口部（窓など）は1m以上離れていること



開こん

工場出荷時燃焼試験を行っていますので、赤熱筒や燃焼リングなどが一部変色していますが異常ではありません。

- 本体のほかに次のものが用意されています。梱包材といっしょに捨てることのないよう点検し、ご使用ください。

部 品 名	個 数	使 用 方 法
置 台	1	ストーブの下に敷きます。
ワイヤーバンド	2	ゴム製送油管の接続部の固定に使用します。
遮 熱 板	1	前面ガードに取り付けます。
上 面 ガ ー ド	1	上面板の上に乗せます。
ツインチューブ	1	ストーブと床暖房パネルを接続するのに使用します。
ワンタッチクランプ	4	ツインチューブの接続部の固定に使用します。
置台固定金具	2	置台をストーブに固定するのに使用します。
取 扱 説 明 書	1	
保 証 書	1	

据付け

据付け場所の選定


- ストーブの据付けは、火災予防条例にしたがってください。

図に示す寸法以上離して、次のような点にご注意ください。

- 燃えやすいものや障害物のない場所。
- 水平で安定のよい、しっかりした場所。
- 電源は家庭用100Vの電源コンセントをご使用ください。(電源コードの有効長さは約2mです。)



- マントルピース内に据付けたり、ペチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。




■遮熱板の取り付け

- ストープ側面と可燃物は30cm以上離してください。
15cmまで近づける場合には、前面ガードに遮熱板を次のように取り付けてください。
(遮熱板は可燃物に近い方に取り付けてください。)

1 遮熱板のつめを図のように前面ガードの横棒に当てる

上のつめ…上から2本目の横棒
下のつめ…下から3本目の横棒

2 つめを内側に折り曲げる



■置台の取り付けと水平調節


- 置台の取り付けとストーブの水平調節は次のように行ってください。

1 ストープを置台に乗せる

2 ストープ背面の水平器のふりが赤丸マークの範囲内になるよう、4箇所の調節脚を回して調節する

3 水平に調節できたら、ストーブのキャビネット両側面のねじ(左右各1本)を外す

4 付属の置台固定金具を置台の固定板に差し込み、外したねじ(左右各1本)で固定する



- ストープは水平に据付けてください。
対震自動消火装置の誤作動や異常燃焼の原因になります。

■油タンクの組立てと据付け



- 油タンクの組立ては、油タンクに附属している取扱説明書にしたがって正しく組立ててください。


- 油タンクは、たたみ、カーペットなどの上に据付けしないでください。
- 油タンクは、35℃以上の室内、直射日光のあたるところ、火の気のあるところ、雨水やほこりが入りやすいところに据付けしないでください。
- 油タンクは、ストーブとの間に防火上有効な壁などが無い場合は、2m以上離してください。
- 油タンク油面は、ストーブ本体設置床面より30cm以上2m以内の高さで設置してください。
- 油タンクの設置、取り扱いについては、各地区の火災予防条例にしたがってください。

■ゴム製送油管の取り付け

- ゴム製送油管は次のように取り付けてください。

1 ゴム製送油管を接続金具の根元まで差し込む

2 ワイヤーバンドで固く締め付ける






- ゴム製送油管の先端や途中を極端に曲げて配管しないでください。最小の曲げ半径は100mm程度以上としてください。
ゴム製送油管にひび割れを生じて、油漏れの原因になります。
- 屋外部分及び埋設部分は、防錆処理された鋼管又は銅管(外径8mm、肉厚0.8mm)をご使用ください。
- 取り付け上、ものをまたぐときはゴム製送油管内に空気がたまらないように、ゴム製送油管を振って空気を抜いてください。
- 接続部分に油漏れがないか確認してください。
- ゴム製送油管接続のとき、ストーブ側接続金具より油が出ることがあります。下に布などを置いてから黒キャップを外してください。
- ゴム製送油管は、JIS S 3022「石油燃焼機器用ゴム製送油管」に合格したもの以外は使用しないでください。

■煙突接続口の変更

- 煙突接続口を右側に変更する場合は、次のように行ってください。

- 1 上面ガードを取り外し、煙導板の取り付けねじ（2本）を外す
- 2 煙突接続口と接続ぶたの取り付けねじ（各4本）を外して交換し、再度取り付けねじで固定する
- 3 上ぶた押えを固定しているねじ（4本）を外し、燃焼室上ぶたを持ち上げる
 - 赤熱筒は燃焼室上ぶたに取り付いています。
- 4 赤熱筒を支える板を燃焼室上ぶたに固定しているねじ（2本）を外す
- 5 赤熱筒の向きを180°回転させて、再度赤熱筒を支える板を燃焼室上ぶたに取り付ける
 - 赤熱筒のつなぎ目が反対側になります。
- 6 燃焼室上ぶたの矢印が煙突接続口に向くように取り付ける
- 7 上ぶた押えを取り付ける
- 8 煙導板を煙突接続口の位置に取り付け、上面ガードを置く



■アース工事

- ストープ背面にあるアース端子にアース線を取り付け、地中などに接地してください。(D種接地工事)



- アース線の取り付けは販売店にご相談の上、必ず適切なアース工事を行ってください。
- アース線はガス管や水道管には接続しないでください。

■漏れ検査(水圧試験)

- すべての接続が終了しましたら、必ず漏れ検査を行い、漏れのないことを確認してください。
- 漏れ検査の条件

床 パ ネ ル	配 管	検 査 圧 力
金属製床暖房パネル	銅 管	300kPa(3.0kgf/cm ²)
ソ フ ト パ ネ ル	ゴム管	50kPa(0.5kgf/cm ²)

検圧時間：

試験圧力で60分以上放置して、圧力降下が3%以内とする。

各配管接続部に漏れがないか目視で確認する。

■ソフトパネルの敷設

- ソフトパネルを使用する場合はソフトパネルに附属している取扱説明書にしたがって正しく敷設してください。
- ソフトパネルの最大接続畳数は一系統4.5畳まで、二系統3畳+3畳までです。




- ソフトパネルには重いもの、テーブル、机などはのせないでください。


■ 金属製床暖房パネルの敷設

- 金属製床暖房パネルは並列回路ですので、敷設は次のように行ってください。
詳しくはパネルに附属している取扱説明書にしたがって、正しく敷設してください。


3畳敷設の場合




4.5畳敷設の場合



2回路（3畳+3畳）敷設の場合



6畳敷設の場合
(リバースリターン)



- パネルとパネルの接続には別売部品の銅管を使用し、銅管の接続には必ず電気ロー付機を使用してください。
- 使用する関連部材はサンボット純正部品を必ず使用してください。
- 金属製床暖房パネルは並列回路ですので必ず末端はパネル附属の銅キャップまたは別売部品の銅キャップを使用し、漏れのないように設置してください。
- 一系統の最大敷設畳数はリバースリターンで6畳までです。6畳をこえて敷設する場合は別売部品のヘッダーを使用してください。金属製床暖房パネルの温度ムラを少なくするには一系統4畳までで使用するのが最適です。
- 金属製床暖房パネルは附属のねじで固定してください。
パネルを固定しないと、次のことが発生します。
 - ・ 接続される配管材に無理な力が加わり水漏れが発生する。
 - ・ パネルの特性によりそりが発生する。
 固定しない場合による水漏れ、パネルのそりは保証しません。
- 金属製床暖房パネルは、熱膨張による歪をさけるため、パネルとパネルのすきまは約1～3mm保ってください。
- 畳の上に金属製床暖房パネルは敷設しないでください。
- 金属製床暖房パネル表面に、床材は敷設しないでください。

循環水の補給

不凍液の割合

- 循環水には凍結防止および腐食防止のため、必ずサンポット純正温水暖房用不凍液を使用してください。
他の不凍液を使用すると、配管内部に不純物が付着しストーブの寿命が短くなることがあります。
- 不凍液に付属のシールは、給水年月日を記入し、ストーブの給水扉内側のシール貼付け欄に貼り付けてください。
- 不凍液の割合は、各地の凍結温度条件により選定してください。
不凍液割合と凍結温度は不凍液の容器に記載しています。
- 補充は必ずサンポット純正温水暖房用補充液を使用してください。

不凍液の必要量

な ま え		容量(L)	な ま え		容量(L)
ス ト ー ブ 本 体		1.7	金 属 製 床 暖 房 パ ネ ル	1 畳 用	0.54
ソ フ ト パ ネ ル	4.5 畳 用	3.0		半 畳 用	0.25
	3 畳 用	2.2	銅 管 ・ ツ イ ン チ ュ ー ブ 配 管 往 復 1 m 当 り		0.1
	2 畳 用	1.6			

- 上記より全容量を求めて不凍液の必要量を計算します。
全容量 × 不凍液割合 = 不凍液量
(例) 外気温 -20℃ (不凍液割合は0.8)、金属製床暖房パネル 3枚敷設、配管片道全長5mの場合
全容量：1.7L(ストーブ)+0.54L(床暖房パネル)×3+0.1L(配管)×5
=1.7+1.6+0.5=3.8L
不凍液量：3.8×0.8≒3.0L



- 不凍液は腐食防止のため、暖かい地域でも必ず入れてください。
- 不凍液は蒸発しません。設置時不凍液を入れたのち蒸発で水位が下がった場合は、温水暖房用補充液を補給してください。
- 循環水は温水暖房用補充液を補給した場合、6～7年を目安に入れ替えてください。
水道水を補給した場合、2～3年を目安に入れ替えてください。





- 不凍液は高温・高濃度で高温部にふれますと燃えますので注意してください。
- 不凍液を万一誤って飲んだ場合にはすぐに吐かせて、医師の診断を受けてください。

■給水およびエア抜きの方法

- 循環水の補給およびエア抜きを次のように行ってください。

- 1 ストープ背面にある行きバルブ・戻りバルブが「閉」の状態になっていることを確認する
- 2 ストープ前面の給水扉を開き、給水パイプを引き出す
- 3 給水パイプを手でおさえながら、循環水を水タンク「上限」まで入れる
- 4 操作部のサブヒータボタンを押す
 - 循環ポンプ内に循環水が流れ、水タンクに戻ります。
- 5 サブヒータボタンを再度押す
 - 循環が停止します。
- 6 再び循環水を水タンク「上限」まで入れる
- 7 ストープと床暖房パネルを接続する
- 8 A回路の行きバルブ・戻りバルブを「開」の状態にする
- 9 サブヒータボタンを再度押す
 - 循環水が流れます。
- 10 再び循環水を水タンク「上限」まで入れる
 - 水タンクの水位が「下限」以下にならないようにしてください。
- 11 循環水の循環する音が小さくなり、エア抜きが終わったらサブヒータボタンを再度押す
 - 循環が停止します。




- 床暖房パネルを一系統しか敷設しない場合は、必ずA回路を使用してください。B回路の行きバルブ・戻りバルブは「閉」の状態で使用してください。B回路を使用した場合、流水音がすることがあります。
- 循環量をバルブで調節する場合は、必ず戻りバルブで行ってください。行きバルブでは行わないでください。行きバルブで行った場合、流水音がすることがあります。
- 循環水は、温度が上昇しますと膨張しますので、水タンクの上限を越えないよう補給してください。
- 温水配管内のエア抜きが不十分ですと、循環水の循環する音が大きくなる場合があります。

煙突の取付け

煙突は排ガスを屋外に排出するとともに、燃焼に必要な空気を燃焼部へ供給する重要な役割をもっています。誤った取り付けは、異常燃焼や火災の原因になりますので、次のことを守ってください。(煙突の取り付けは各地の火災予防条例にしたがってください。)

- 煙突径は呼び径106(3寸5分)を使用してください。
- さびやすい素材の煙突は、腐食やさびにより煙突がふさがれたりしますので、使用しないでください。
- 新しく煙突を設置する場合は、グラスウール断熱煙突を推奨します。
- 横引き、立上りの標準寸法は横引き約1.8m、立上がり約3.6mです。
横引きが標準より長くなる場合は、その長さの1/2の立上りを追加してください。
- 横引きは、上り勾配になるようにし、途中で下向きにしないでください。
- 煙突の先端は逆風や雨水が入らないように、図のようなトップを付けてください。トップは付近の最も高いものより60cm以上高い位置に設置してください。
- 屋外立上がり部の接続はT曲がりを使用し、水抜き穴(6mmの穴)をあけてください。
- 風の強い地方及び建物の関係から煙突を極端に高くする場合〔最大燃焼時のドラフトが -30Pa ($-3.0\text{mmH}_2\text{O}$)より強い場合〕には、燃焼を安定させるためと、熱効率の低下を防止するために、図のようなダンパー付ドラフトレギュレータ(別売部品)を使用してください。
取付位置はストーブ本体から約50cm以上離れた室内の垂直部分に取り付けてください。
- 集合煙突を利用する場合には、図のような差し込みかたをし、煙突が外れないよう固定してください。
- 外付けの集合煙突や屋外での横引き煙突の場合、煙導部が冷やされ、結露しやすくなり、凍結して煙突を塞ぐ原因になります。必ず修正してください。
(特に北側や日陰部の煙突)
- 煙突の横引き延長が長いと、排ガス中の水分が結露して室内を汚したり、屋外で凍結して煙突を塞いだり、集合煙突から室内へ漏水することがあります。
煙突の横引きが2mを越える場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。



試運転

試運転は使用者とご一緒に必ず行ってください。

■ 運転準備・運転・消火の手順は取扱編の40ページをご参照ください。



廃棄するときの注意

ストーブを廃棄するときは、必ず灯油を抜いてください。
リサイクルの支障となります。

サンポット株式会社

お客様相談窓口〔受付時間：平日午前9時から午後5時まで〕

☎0198-37-1177 FAX.0198-37-1192


札幌支店	〒065-0042	札幌市東区本町2条10丁目1番25号	☎011-785-1211	FAX.011-782-8262
釧路営業所	〒085-0051	釧路市光陽町8番1号	☎0154-22-5821	FAX.0154-32-2289
帯広営業所	〒080-0801	帯広市東1条南25丁目12番地	☎0155-22-1335	FAX.0155-28-2266
旭川営業所	〒078-8237	旭川市豊岡7条6丁目6番10号	☎0166-34-8636	FAX.0166-39-2157
函館営業所	〒041-0851	函館市本通4丁目17番25号	☎0138-53-2583	FAX.0138-33-2180
仙台営業所	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町4丁目2番40号	☎022-236-3444	FAX.022-238-9416
郡山営業所	〒963-8041	郡山市富田町字音路1番地109	☎024-962-9288	FAX.024-962-9266
青森営業所	〒030-0131	青森市問屋町2丁目18番18号	☎017-738-4141	FAX.017-738-5354
秋田営業所	〒010-0914	秋田市保戸野千代田町15番17号	☎018-824-3421	FAX.018-824-3423
岩手営業所	〒025-0301	花巻市北湯口第2地割1番地26	☎0198-37-1138	FAX.0198-37-1188
首都圏営業所	〒352-0001	新座市東北2丁目24番3号	☎048-471-8420	FAX.048-470-1141
信越営業所	〒381-0031	長野市大字西尾張部1114番地5	☎026-252-6161	FAX.026-252-6162
北関東営業所	〒321-0942	宇都宮市峰2丁目5番9号	☎028-635-7755	FAX.028-651-2255
大阪営業所	〒564-0053	吹田市江の木町18-27	☎06-6337-3211	FAX.06-6337-3212
富山営業所	〒939-8212	富山市掛尾町479番地4	☎076-420-2677	FAX.076-420-2238

サンポットエンジニアリング株式会社

サービス部	〒065-0042	札幌市東区本町2条10丁目1番25号	☎011-785-1201	FAX.011-780-2338
仙台サービスセンター	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町4丁目2番40号	☎022-232-1479	FAX.022-238-9843

サンポットホームページ <http://www.sunpot.co.jp/>

事業所名・住所・電話番号は変更することがあります。あらかじめご了承ください。

愛情点検		●長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ！	
	ご使用の際、 こんな症状は ありませんか？	<ul style="list-style-type: none"> ●油漏れがある。 ●排ガスのおいがしたり、 目がチカチカする。 ●運転中異常な音がある。 ●黒煙を出して燃える。 ●その他の異常や故障がある。 	<div>ご使用中止</div> <p>このような場合、事故防止のため使用をせすスイッチを切りコンセントから差し込みプラグを抜いて、必ずお求めの販売店または石油機器技術管理士や点検整備士に、点検修理をご相談ください。ご自分での修理は危険な場合がありますから、絶対なさないでください。</p>

ご購入(据付)年月日	年 月 日
ご購入店名	
	TEL.

お客様へ……おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。